

取扱説明書

折板角ハゼ カシメール

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読み下さい。

特に『安全上のご注意』は、必ずお読みの上、正しくお使い下さい。

1	この機械は折板角ハゼのカシメ専用機です。
2	カシメ可能な折板板厚は、最大 1.0m/m です。
3	モーターの停止位置は、回転ヒンジが上死点で止まるように、 タイミング見てスイッチをお切り下さい。
4	ヒンジは、スイッチを切ってから約 300 度惰力で回転しますので、 上死点を 30 度くらい過ぎた所でスイッチをお切り下さい。
5	カバーが透明なのは、停止位置のタイミングを見るためです。
6	作業現場での移動の際には、ハンドルを外し、梱包のダンボール等 に入れて、運搬して下さい。
7	機械は、人力によって前進・後退の何れでも使用可能です。 ハンドルの止ボルトは緩止めナットを使用しておりますが、 ハンドルの回転が緩い時は、モンキー等でご希望の固さに締直し 調整して下さい。

安全上のご注意

- 1 電動機械ですので、雨天時は使用しないで下さい。事故の原因となります。
雨上がり時のご使用に際しては、感電・漏電等に充分ご注意下さい。
- 2 アースは必ず接続してご使用下さい。スイッチ部には、保護シートを巻いて漏電しないようご注意下さい。事故の原因となります。
- 3 モーターの回転中に物や手を挟まないで下さい。事故の原因となります。
- 4 作業中及び作業終了時の機械の移動は、モーターが完全に停止してから行って下さい。事故の原因となります。
- 5 万一、故障の際は、分解したり改造したりしないで下さい。事故の原因となります。当社にて、実費にて修理をさせていただきます。
- 6 透明カバーは、安全の為に、防水のために取り付けてあります。割れにくい材質を使っておりますが、乱暴に扱いますと割れる危険性があります。事故の原因となります。丁寧にご使用下さい。
- 7 お手入れの注意点：ギアボックスの蓋をドライバー等で開けて、年一回程度グリースを注塗して下さい。その他の回転部分は無給油メタルを使用しておりますので、注油は必要ございません。
- 8 機械の移動の際には必ず上部の持手金具とギヤボックスに付いている持手を左右の手で持って移動して下さい。適切にお持ちいただかないと、落下して事故の原因となります。

製造元：平田鉄工(株)

〒919-0322 福井県福井市上河北町 24-5

TEL 0776-41-1144 FAX 0776-41-2292